ATLAS SERIES

La seguente procedura permette di regolare il movimento della testa di stampa e compensarne il movimento concavo o convesso caratteristico dalla cinematica delta.

Puo essere necessario effettuare questa regolazione qual'ora ci siano state variazioni di temperatura e/o spostamenti o trasporto della macchina.

- 1. Accendere la stampante
- 2. Collegare cavo usb al computer
- 3. Aprire il programma **pronterface** (www.pronterface.com)
- 4. selezionare la porta e cliccare su CONNECT

Per capire quale è la porta in uso dalla stampante aprire Gestione Periferiche di Windows. (La procedura è meglio descritta a pg. 13 del manuale)

5. Chiedere alla stampante i valori attuali, quindi nella finestra dei comandi di Pronterface digitare **M665** e premere invio o cliccare su SEND

Risposta della stampante: >>> M665 SENDING:M665 L: 449.0000 R: 244.0000 Max Z 450.000

6. Il valore da cambiare è il RADIUS che viene chiamato R e che va aggiustato di 0.05 o 0.1 alla volta



ugello è troppo in basso in centro = diminuire R



Ugello è troppo in alto in centro = aumentare R

Quindi nel caso di ugello troppo alto in centro aggiungiamo 0.05 a 244 = 244.05

7. Scrivere M665 R244.05 e premere invio

Risposta della stampante: >>> M665 R244.05 SENDING:M665 R244.05 L: 449.0000 R: 244.0500 Max Z 450.000

8. Salvare il nuovo valore in memoria con il comando M500

Risposta della stampante: >>> M500 SENDING:M500 Settings Stored to /sd/config-override

- 9. La macchina userà il nuovo parametro solo dopo la fase di HOMING, quindi scrivere G28 e premere invio
- 10. Effettuare un test e se necessario ricorreggere il valore di R, salvare e fare home. (7-8-9)
- 11. Una volta soddisfatti delle modifiche Cliccare du DISCONNECT
- 12. Scollegare il cavo usb dal computer
- 13. Riavviare la stampante

Fine Tuning

ATLAS SERIES

